

Comment prévenir les craques

Une méthode un peu inusitée consiste à faire tremper votre bois ou l'ébauche de votre tournage de bois vert (ou presque vert) dans un sceau contenant de l'eau et 60% de savon liquide pour le lave-vaisselle. On peut y ajouter une petite quantité d'alcool pour éviter la moisissure. Une propriété de ce savon dit surfactant est de « diluer » l'eau et c'est ce qui se passe avec l'eau contenue dans le bois. Une autre propriété de ce même produit est d'être astringente, ce qui tire l'eau, c'est la raison pour laquelle l'eau n'adhère pas ou peu à la vaisselle dans le lave-vaisselle. Pour l'avoir essayé, mes résultats ont été bons. De plus, il semble y avoir une modification de la fibre elle-même, ce qui la rend facile à tourner et à finir. Une saucette de deux à trois semaines suffit, avec un couvercle pour éviter une trop grande évaporation et modérer les odeurs qui varient selon le bois. Quelques gouttes d'essence d'épinette masquent bien l'odeur de la concoction miracle.

À vos chaudières les amis...

Préparé par Lance Archambault