

## **Pour éviter de marquer vos pièces avec le mandrin**

Utilisez un morceau de caoutchouc (une vieille chambre à air de bicyclette ou de motocyclette) coupée de la bonne dimension. Le caoutchouc inséré ainsi entre la pièce et les mâchoires du mandrin procure une bonne prise et évite de laisser des traces sur la pièce tournée.